



## How to

# Werkseinstellungen wiederherstellen

Ein Reset kann mit allen VIPA CPUs, 11x, 21x, 31x and 51x durchgeführt werden.

Die folgende Vorgehensweise löscht den internen RAM der SPS-CPU vollständig!

### Vorgehensweise:

1. Drücken Sie den Reset-Schalter für ca. 30 Sekunden nach unten.
2. Während Sie das tun, blinkt die ST-LED. Nach ein paar Sekunden wechselt die Anzeige zu statischem Licht, dann blinkt sie wieder, statisches Licht, Blinken....Zählen Sie die Anzahl der Phasen mit statischem Licht.
3. Nach dem sechsten Mal statischem Licht lassen Sie den Hebel wieder los und drücken ihn noch ein Mal kurzzeitig nach unten. Jetzt leuchtet die grüne LED einmal auf. Das bedeutet, dass der Speicher (RAM) vollständig gelöscht ist.
4. Schalten Sie die Stromzufuhr aus und wieder an.