

How to do

Installationsanleitung WINPLC7 Vollversion



Voraussetzungen für die Installation:

Betriebssystem Windows 98/ME/2000/XP/NT 4.x

Installations-CD

Seriennummer von WinPLC7 (befindet sich im Lizenzumschlag)

Gültige Email-Adresse

Anleitung:

1. Installieren Sie WinPLC7 durch Start von WS7V3.EXE von der gelieferten CD-ROM. Alternativ können Sie die aktuelle Software hier: <http://www.winplc7.com/v3/vipa/ws7v3.exe> herunterladen.
2. Nach der Installation der Software ist zunächst die Demo-Version aktiviert. Mit den nachfolgenden Schritten, können Sie die Demoversion in eine Vollversion wandeln.
3. Starten Sie WinPLC7
4. Öffnen Sie das Beispielprojekt mit „Datei => Projekt öffnen/erzeugen“.
5. Wählen Sie den Menüpunkt „Extras => Sonstiges => Programmfunktion freischalten“. Ein Dialog erscheint, für die Vollversion geben Sie bitte „enable“ ein und bestätigen mit „OK“.
6. Ein weiteres Fenster erscheint mit einem Eingabefeld für die Seriennummer. Geben Sie die Nummer aus Ihrem Lizenzumschlag ein und bestätigen Sie mit „OK“.
7. Im nächsten Dialog werden Sie aufgefordert einen Freischaltcode einzugeben und die Seriennummer, sowie eine Systemnummer werden angezeigt.
8. Rufen sie die Aktivierungsseite im Internet unter http://www.winplc7.com/enable/F_GetKeyForm.HTM auf.
9. Fügen Sie die Seriennummer und die System-Nummer in den entsprechenden Feldern ein und füllen Sie die restlichen Felder inkl. E-Mailadresse aus. Dann klicken Sie den Button „Send“. Nach kurzer Zeit sollten Sie per E-Mail den Freischaltcode erhalten.
10. Kopieren Sie den Code in das leere Eingabefeld aus Schritt 7. und bestätigen Sie.
11. Nach einem Neustart von WINPLC7 ist nun die Vollversion aktiv.