



How to

Benutzen des "Green Cable" mit dem Simatic Manager von Siemens

Um das "Green Cable" mit dem Simatic Manager von Siemens zu benutzen müssen Sie den PC Adapter (MPI) und die Baudrate 38400Baud wählen.

Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie Ihren Simatic Manager von Siemens
2. Klicken Sie im Menü *Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen...*
3. Nun öffnet sich der entsprechende Dialog.
4. In diesem Dialog wählen Sie die Schnittstelle *PC Adapter (MPI)*.
5. Klicken Sie auf *Eigenschaften...*, wählen Sie den korrekten COM Port und die *Übertragungsrate* 38400 (bit per second). Bestätigen Sie zwei Mal mit OK. Nun sind die Einstellungen korrekt.
6. Verbinden Sie den männlichen Stecker des "Green Cable" mit der MP²I-Buchse der SPS, den weiblichen Stecker mit dem PC.
7. Klicken Sie auf das Menü *Zielsystem > Erreichbare Teilnehmer anzeigen*, Sie sollten nun ein Fenster mit Symbolen für ein oder mehrere SPSen mit ihrer MPI-Adresse sehen, z.B. MPI=2. Sie sind jetzt online!

Mit denselben Einstellungen können Sie ebenso gut einen PC mit dem MPI-Adapter verbinden. Am original Siemens-Adapter müssen Sie die Position des Baudratenwählhebels überprüfen und auf 38.4 (38.4kBaud) stellen.